Water Chair

Fauteuil gonflable pour piscine

PE-4618-675

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix ce fauteuil gonflable, avec lequel vous pourrez vous relaxer, lire ou bronzer confortablement à la surface de l'eau.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Fauteuil gonflable pour piscine
- Kit de réparation
- Mode d'emploi

Utilisation

1. Choisissez un emplacement plat, et assurez-vous qu'aucune pierre, gravier, débris de verre ou tout autre objet pointu ne se trouve sur le sol.
2. Dépliez le produit et étalez-le sur le sol, de façon à ce qu'il soit étendu de manière la plus plate possible. Recherchez et ouvrez les valves de gonflage.
3. Gonflez le produit à la bouche, ou à l'aide d'une pompe à main ou à pied adaptée. Ce faisant, assurez-vous que le siège est gonflé de manière homogène.
4. N'utilisez pas d'air comprimé !
5. Refermez soigneusement toutes les valves après avoir gonflé le produit.
6. Une fois gonflé, assurez-vous que le produit n'entre pas en contact avec des pierres, du gravier, ou tout autre objet pointu ou tranchant, lesquels pourraient l'endommager.
7. Après utilisation, ouvrez les valves et pressez légèrement les supports de valve vers l'intérieur afin de laisser l'air s'échapper.

Entretien et stockage

- Pour nettoyer le produit, utilisez uniquement de l'eau et un produit nettoyant doux. Il est particulièrement recommandé de le nettoyer après une utilisation dans de l'eau salée ou si le produit est entré en contact avec de l'huile.

ATTENTION !
N'utilisez pas de produit nettoyant contenant de la lessive ou des substances acides.

- Avant de ranger le produit, vérifiez que toutes les valves sont bien fermées.
- Stockez le produit bien sec, propre et entièrement dégonflé, dans une pièce à température ambiante moyenne et constante, sans gros écarts de température.
- Assurez-vous que le produit n'est pas exposé aux rayons du soleil à l'endroit où vous le rangez.

Réparation

Les petits trous ou déchirures peuvent être réparés avec le kit de réparation fourni.

1. Cherchez l'endroit où se situe la fuite et dégonflez le produit.
2. Nettoyez l'endroit où se situe la fuite et veillez à ce que la surface soit complètement sèche.
3. À l'aide du papier de verre fourni, poncez légèrement la surface autour de l'endroit où se situe la fuite.
4. Découpez une rustine de la taille et de la forme nécessaires. La rustine doit être légèrement plus grande que l'endroit où se situe la fuite.
5. Appliquez un peu de colle autour de l'endroit où se situe la fuite et pressez la rustine contre la colle.
6. Patientez 30 minutes avant de regonfler le produit.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente.
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- Maintenez le produit à l'écart de la chaleur extrême.
- N'exposez pas le produit de façon prolongée au rayonnement direct du soleil, cela risquerait de réduire sa durée de vie et d'utilisation.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Mises en garde

Symbole	Signification
	Pas de protection contre la noyade
	Uniquement pour personnes sachant nager

Interdictions

Symbole	Signification
	Ne pas utiliser en cas de vent de terre
	Ne pas utiliser en cas de courant menant vers le large

Mentions obligatoires

Symbole	Signification
	Lire d'abord le mode d'emploi
	Toujours surveiller les enfants dans l'eau
	Nombre d'utilisateur(s) : adulte 1 / enfant 0
	Utilisation en piscine uniquement
	Le produit est flottant et stable ☐
	Le produit exige un bon équilibre ☑
	Charge maximale supportée : 80 kg
	Pression d'utilisation autorisée : 0,01 bar

© 04/2014 - EB//RC//SK
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne